

Update ORGA 6141 online

Update über den secunet Konnektor

Kurzanleitung

Version 1 Stand: 22.07.2022





Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise		
	1.1	Aktuelle Firmwarestände verwenden	.3
	1.2	Hinweise zur Durchführung des Updates	.3
2	Aufru	uf der Managementoberfläche des Konnektors	.4
3	Admi	in Session prüfen (Kartenterminal)	.5
4	Admi	in Session konfigurieren	.6
	4.1	Konfiguration des Kartenterminals	.6
	4.2	Konfiguration des Konnektors	.7
	4.3	Setzen einer neuen Admin Session PIN	.8
5	Durc	hführung des Kartenterminalupdates	.9



1 Hinweise

1.1 Aktuelle Firmwarestände verwenden

Halten Sie Ihre TI-Geräte stets auf dem aktuellen Stand, indem Sie verfügbare Updates einspielen. Die Verwendung von Geräten mit veralteten und nicht mehr zugelassenen Firmwareständen kann zur temporären Sperrung des Zugangs Ihrer Praxis zur TI durch die gematik führen.

Eine Übersicht über die aktuellen Firmware-Versionen finden Sie auf der Webseite von Wordline (ehemals Ingenico):

https://de.worldline.com/de/home/solutions/healthcare/download-center/software-und-treiber.html

1.2 Hinweise zur Durchführung des Updates

Neben der Durchführung des Updates über den secunet Konnektor ist es auch möglich, das Update mithilfe eines USB-Sticks vorzunehmen. Hierfür existiert eine weitere Kurzanleitung, die Sie ebenfalls im Epikur Kundenportal finden.

Wichtig zur Durchführung des Updates ist, dass das Kartenterminal aktiv und verbunden ist. Daher ist ein Kartenterminal-Neustart vor der Durchführung sinnvoll.

Vorsicht: Während der Updatephase darf das Kartenterminal nicht ausgeschaltet oder neugestartet werden.



2 Aufruf der Managementoberfläche des Konnektors

Um das Kartenterminal über den Konnektor zu aktualisieren, rufen Sie die Managementoberfläche des Konnektors auf. Diese können Sie bequem über Epikur öffnen.

_						
2	Programm	Extras Hilfe	Epikur 4 - Adm	inistrator (Dr. Demonutzer)	-	
	e	Konnektor			(5 3%
		Einstellungen Status	Log		2 T	Management-Oberfläche
	Admin	Betriebsstätte	Praxis für Psychotherapie 🗸 🗸	Arbeitsplatz	Praxis	Konnektorwizard
		Kommunikationsparameter				Konnektorupdate
		Adresse des Konnektorverzeichnisdienstes	192.168.2.144	Verbindungsaufbau	TLS mit Server-Authentifizierung	ENC-Zertifkat speichern
	Konnektor	HTTP-Port	80	HTTPS-Port	443	Client- Server Authentifizierung
		LDAP-Port	389	LDAPS-Port	636	Lizenzeinspielung Konnektor
		Timeout	1000	Ungesicherter Zugriff auf Dienstverzeichnisdienst		Konnektorneustart
	Ondasys	Benutzerkennung				Arbeitsplaiz einnchten
		Benutzername		Passwort		

Melden Sie sich als Administrator in Epikur an.

- 1. Klicken Sie im linken Menü auf das Modul "Konnektor" und
- 2. Auf der rechten oberen Seite auf "Tools".
- 3. Wählen Sie den Menüpunkt "Managementoberfläche aus".

Konnektor	Anmeldung	
	Benutzername*	
	Passwort*	
	Login	
	Weitere Optionen anzeigen	

Es öffnet sich nun das Anmeldefenster für den Konnektor im Browser. Geben Sie den Benutzer und das Passwort ein.

<u>Hinweis</u>: Der Benutzername lautet i.d.R. "super", wenn kein anderer Benutzername festgelegt wurde. Als Passwort geben Sie das Passwort ein, welches Sie bei der Grundinstallation der TI selbst vergeben haben. (Überprüfen Sie hierzu Ihre Unterlagen)



3 Admin Session prüfen (Kartenterminal)

Voraussetzung dafür, dass der Konnektor ein Update auf Ihrem Kartenterminal auslösen kann, ist die Konfiguration der Admin Session sowohl auf dem Kartenterminal als auch im Konnektor. Sobald die Admin Session konfiguriert ist, nimmt das Kartenterminal Befehle zum Update vom Konnektor entgegen.

	System	Aktualisierungen	
1			
Pat (Allgemein	Einstellungen	>
Diagnose	Zertifikate	Einsehbare Konfigurationsparameter	>
	Zeit	Aktualisierungsinformationen aktualisieren	10.12.2020 13:36 O
۲	Aktualisierungen	Aktualisierungsinformationen zurücksetzen	Û
ø	Backup	Geräte	
Module	Version	Konnektor	>
		Terminalgruppe: INGHC ORGA6100, Hardware: 1.2.0, Software: 3.7.4	
<u> </u>		Terminal: ORGA6100-01400000011A2A (IP: 192.168.178.20)	Admin-Session nicht konfiguriert
Suche			
8			

Überprüfen Sie die Konfiguration der Admin-Session für das Kartenterminal.

- 1. Klicken Sie links auf den Kreis "System"
- 2. Dann auf "Aktualisierungen".
- 3. Unter "Geräte" werden Ihnen die zur Verfügung stehenden Kartenterminals samt der Seriennummer angezeigt. Die Seriennummer Ihres Geräts finden Sie zudem auf dessen Unterseite. Prüfen Sie, ob für alle verwendeten Kartenterminal die Admin Session konfiguriert ist.

Ist die Admin Session bereits konfiguriert, springen Sie zum Kapitel "Durchführung des Kartenterminals".

Sollte die Admin Session nicht konfiguriert sein, führen Sie für jedes zu konfigurierende Kartenterminal die folgenden Schritte durch.

Sollte die Admin Session PIN Ihnen nicht vorliegen, fahren Sie bitte dem Kapitel 4.3 fort und führen Sie hiernach die Konfiguration im Konnektor, Kapitel 4.2 durch.



4 Admin Session konfigurieren

4.1 Konfiguration des Kartenterminals

Die folgenden Einstellungen werden direkt am Kartenterminal vorgenommen.

- 1) Drücken Sie auf Ihrem Kartenterminal "Menü" "Einstellungen"
 - a. Geben Sie nun die PIN für das Kartenterminal ein
 - b. Navigieren Sie nun zu "SICCT Parameter"
 - c. Navigieren Sie nun zu "Zugriffsrechte"
 - d. Navigieren Sie nun zur "Admin Session" und schalten diese "EIN"
- 2) Drücken Sie auf Ihrem Kartenterminal "Menü" "Einstellungen"
 - a. Geben Sie nun die PIN für das Kartenterminal ein
 - b. Navigieren Sie nun zu "SICCT Parameter"
 - c. Navigieren Sie nun zu "Zugriffsrechte"
 - d. Navigieren Sie nun zu "Download" und schalten diese "EIN"
- 3) Drücken Sie auf Ihrem Kartenterminal "Menü" "Einstellungen"
 - a. Geben Sie nun die PIN für das Kartenterminal ein
 - b. Navigieren Sie nun zu "SICCT Parameter"
 - c. Navigieren Sie nun zu "Neustart" und starten somit das Kartenterminal neu

Nachdem Ihr Kartenterminal sich neugestartet hat:

- 4) Drücken Sie auf Ihrem Kartenterminal "Menü" "Einstellungen"
 - a. Geben Sie nun die PIN für das Kartenterminal ein
 - b. Navigieren Sie nun zu "SICCT Parameter"
 - c. Navigieren Sie nun zu "Session Admin" und vergeben hier ein Kennwort.

<u>Hinweis</u>: Dieses Passwort wird für die Konfiguration im Konnektor benötigt. Bitte notieren Sie sich dieses Passwort sorgfältig und legen es zu Ihren Unterlagen.

<u>Hinweis</u>: Sollte die Admin Session bereits aktiv sein, sollte das Kennwort verwendet werden, welches bei der Initialisierung der Admin Session verwendet wurde.



4.2 Konfiguration des Konnektors

Wechseln Sie wieder zur Management Oberfläche Ihres Konnektors (s.o.).

()) 1	Praxis		ORGA6100-0142000000E751	
()e Minat	8		-©	
	Karten	Einste	Bearbeiten 🕢	
(III)	Terminals 2	Uste e	Verbindungsdaten bearbeiten	8
Bagiose	Clientsysteme	Unter	Terminal erneut auslesen	
9	Arbeitsplätze	Senie	Tampinal desisti desen	
3	Mandanten	Kasta		
	Aufrufkontexte		Anzeigename ORGA6100-0142000000ET51	
۲		3	identifikation des Terminals d3a5e356-0afb-4743-9613-d1d2d2501a51	
			Status AKTIV	
			Verbindungsstatus Verbunden	
_			aktuelle Benutzerrolle USER	
8				
Bendar			Port 4742	

- **1.** "Praxis"
- 2. "Terminals"
- 3. Unter "Geräte" werden Ihnen die zur Verfügung stehenden Kartenterminals samt der Seriennummer angezeigt. Identifizieren Sie das zu konfigurierende Kartenterminal (die Seriennummer Ihres Geräts befindet sich auf dessen Unterseite) und klicken Sie dieses an.
- 4. Es öffnen sich Informationen zum gewählten Kartenterminal. Klicken Sie hier auf "Bearbeiten".

()]]	Praxis	Te	ORGA6100-0142000000E751 bearbeiten	6
() 1	9			_ <mark>3</mark> -⊘-
٢	Karten	Easte	Atompetane ORGA(300-034200000E75)	Ø
	Terminals		Dieser Name wird zur Avorige des Terminals in der Massagerwertsterfliche bewurzt, zusen Sie das Feld iver um des im Terminal gepfingten Namen winderhersontelen.	
Sugar.	Clientsysteme	Distor	Administrator Benutzernene* admin	ß
	Arbeitsplätze		Eas Elexpleter von Koflware gelates in den Terninal erfordert eine Admin Session. Die Zugargstätten werden im Terninal selbet verwiltet.	
(35)	Mandanten		Administratur Papunout jPIN 🕕	ß
	Aufrafhanteste		Lansen Sie Persiaent/Pill liee, um et nicht zu landern.	
network in				2
			Aktivieren Sie diese Option, um die Zugangebeten des Terminal-Administration in velderen. Beachten Sie folgende Howeise	
®]			 Diese Option ist nur verfagtes, wenn der Ternikal GP94RT oder ACTIVist. Es wird einsucht alsse Admini-Sessier zum Ternikal sin öffene. Nenn die Ternikal Dereits verbanden ist, wird die Verbindung getannt und nach der Valderung eine Intere eine Admini Sessier aus ungebates verden isterik, schleitt auch diese Made und es escheren werder die Ternikaltestel. Anderenfalle erstelniste verbanden einer das Ternikal die Tugergebates sind bestellt einstellt einstellt ein Administer der Petter "Administeren Er 15 behandet Cade 4330" und ein specifikative Petitien einer das Ternikalt Erstellt einstellt einstelltellt einstellt einstellt einstellt einstellt einstellt einst	derhegenisti. Klong. n Terminal. Safar kann es

Bearbeiten Sie nun die Einstellungen.

- **1.** Geben Sie unter "Administrator Passwort/ PIN" das Kennwort ein, welches Sie unter 4.1 Konfiguration des Kartenterminals vergeben haben.
- 2. Aktivieren Sie den Schieberegler "Administrator validieren"
- 3. Speicherung Sie Ihre Eingaben durch einen Klick auf das Häkchen rechts oben.



<u>Hinweis</u>: Sollte die Admin Session bereits aktiv sein, sollte das Kennwort verwendet werden, welches bei der Initialisierung der Admin Session verwendet wurde!

4.3 Setzen einer neuen Admin Session PIN

Hinweis: Dies sollten Sie nur durchführen, sollte Ihnen die Admin Session PIN nicht mehr vorliegen!

Die folgenden Einstellungen werden direkt am Kartenterminal vorgenommen.

- 1) Drücken Sie auf Ihrem Kartenterminal "Menü" "Einstellungen"
 - a. Geben Sie nun die PIN für das Kartenterminal ein
 - b. Navigieren Sie nun zu "SICCT Parameter"
 - c. Navigieren Sie nun zu "Session Admin"
 - d. Setzen Sie nun die <u>neue</u> Admin Session PIN und bestätigen Sie diese!
- 2) Bitte fahren Sie nun mit dem Kapitel: 4.2 Konfiguration des Konnektors fort!

<u>Hinweis</u>: Dieses Passwort wird für die Konfiguration im Konnektor benötigt. Bitte notieren Sie sich dieses Passwort sorgfältig und legen es zu Ihren Unterlagen.



5 Durchführung des Kartenterminalupdates

1. Im Konnektor zu Aktualisierungen wechseln

Wählen Sie in der Managementoberfläche des Konnektors (s.o.) das Kartenterminal aus, das aktualisiert werden soll.

- 1. "System"
- 2. "Aktualisierungen"

2. Aktualisierungsinformationen aktualisieren

Setzen Sie nun die Aktualisierungsinformationen zurück und aktualisieren Sie diese, um auf neue Updates zu prüfen und Fehlerquellen zu vermeiden!

iii) Home Ste	System	Aktualisierungen	210
Netzwerk			
Praxis	Allgemein		
Diagnose	Zertifikate		
System	Zeit	Auf Aktualisierungen in der TI (KSR) prüfen	26.04.2022 16:31 O
	Aktualisierungen	Alle Aktualisierungsinformationen zurücksetzen	D
8	Backup	Geräte	
Rodule	Version		

- 1. "Alle Aktualisierungsinformationen zurücksetzen"
- 2. "Auf Aktualisierungen in der TI (KSR) prüfen."



DIE PRAXISSOFTWARE

3. Aktualisierung herunterladen und einplanen

())]	System	Aktualisierungen	
()e Notes	•		
۲	Allgemein	Einstellungen	>
(III)	Zertifikate	Einsehbare Konfigurationsparameter	>
Bagest	Zeit	Aktualisierungsinformationen aktualisieren	09.12.2020 19:35
	Aktualisierungen	Aktualisierungsinformationen zurücksetzen	
0	Backup 2	Geräte	
, a	Version	Konnektor	Eingeplant 10.12.2020 13:43 (3.5.2) 4 >
Techmontole			
		Terminalgruppe: INGHC ORGA6100, Hardware: 1.2.0, Software: 3.7.4	>
_	2	Terminal: 0%G46100-0142000000E751	>
\otimes	0	Terminal: ORGA6100-024100000073F5	1 >

Wählen Sie das zu aktualisierende Kartenterminal aus

- 1. "System"
- 2. "Aktualisierungen"
- 3. Gewünschtes Kartenterminal wählen

	System	Ak	INGHC ORGA6100 (1.2.0)
	-		-0
۲	Aligemein		Aktuelle Firmware-Version
í	Zertifikate	Einsel	Übensicht aktualisieren
	Zeit		Kartenterminals
	Aktualisierungen	Aktua	ORGA6100-0142000000E751
Ē	Backup	Gerä	ORGA6100-0241200000973F5
(æ)	Version		Verfügbare Aktualisierungen
Fachmodule		Termi	Firmware-Version 3.6.0
			Mögliche Downgrades
8		Termi	Es sind keine Downgrades verfügbar.

1. Wählen Sie unter "Verfügbare Aktualisierungen" die höchste Firmware-Version aus und klicken Sie auf "Herunterladen".



iii) Home Netzwerk	System	Al	Aktualisierung 	RUIT
Praxis	Allgemein	Eins	Aktualisierung einplanen/ändern	>
Diagnose	Zertifikate	Eins		Î
System	Zeit	Auf.	Release Notes (Firmware-Group)	
	Aktualisierungen		Release Notes ORGA6141 V3.8.1	
æ	Backup	Ger	Release Notes (Aktualisierung)	
Module	Version		ReadMe for ORGA 6141 V3.8.1	

1. Sobald Sie die Aktualisierung heruntergeladen haben, kann diese eingeplant werden. Wählen Sie dabei den bereits vorbelegten aktuellen Zeitpunkt. Bestätigen Sie dies mit einem Klick auf das Häkchen rechts oben.

4. Aktualisierung abwarten

Ihr Kartenterminal wird nun aktualisiert. Dies kann bis zu zehn Minuten dauern. Bitte haben Sie Geduld.

Vorsicht: Während der Updatephase darf das Kartenterminal nicht ausgeschaltet oder neugestartet werden.

In der Konnektor Managementoberfläche wird eine Rückmeldung sowohl zum Start als auch zum Abschluss des Updates angezeigt.