

Wie gehe ich vor, wenn mein Kartenlesegerät keine Verbindung aufbaut?

WireGuard aktivieren · Kartenlesegerät neu starten · Energiesparoptionen

Diese Kurzanleitung beschreibt, wie Sie einfache Probleme im Zusammenhang mit Ihrem Kartenterminal selbst lösen können. In der Regel liegt aus verschiedenen Ursachen eine gestörte Verbindung zu Ihrem Rechenzentrumskonnektor vor.

Fall 1: WireGuard aktivieren (nur für TlaaS-Nutzer ohne Hardware Firewall)

WireGuard stellt die sichere Verbindung in das Rechenzentrum her. Sollte WireGuard deaktiviert sein, ist Ihr Konnektor und somit auch Ihr Kartenterminal nicht erreichbar und Sie erhalten beim Einlesen der Karte in EPIKUR eine Fehlermeldung.

Bitte klicken Sie zur Überprüfung der Fehlermeldung auf die TI-Ampel oben rechts.



Anschließend wird Ihnen der Status der TI angezeigt:



Konnektor ist nicht erreichbar

Entspricht der dargestellte Screenshot Ihrem Status, prüfen Sie, ob WireGuard aktiv ist.



WireGuard aufrufen und aktivieren

In der Menüleiste Ihres Mac-Systems befindet sich oben rechts ein kleiner Drache. Sollte dieses Symbol ausgegraut sein, ist WireGuard inaktiv. Bitte klicken Sie auf das Symbol und aktivieren Sie WireGuard.

ð

Wurde WireGuard aktiviert, wird das Symbol weiß oder schwarz - je nachdem, welches Farbschema Sie verwenden.

Verbindung zum Konnektor wiederherstellen

Bitte geben Sie zur Wiederherstellung der Verbindung zum Konnektor folgende Adresse in die Adresszeile Ihres Browsers ein:

localhost:8989/ui/#/konnektor

Gegebenenfalls befindet sich diese aus früherem Kontakt mit EPIKUR bereits als Lesezeichen in Ihrem System unter der Bezeichnung "Konnektor" bzw. "RISE TlaaS-Client".



Konnektorstatus aktualisieren

In der Konnektor-Oberfläche lässt sich der Status des Konnektors aktualisieren.

Nachdem Sie "Status aktualisieren" geklickt haben, sind Sie wieder mit Ihrem Konnektor verbunden.

Hat sich der Status nicht geändert, versuchen Sie es erneut nach fünf Minuten.

Sollte auch nach dem zweiten Versuch keine Änderung eingetreten sein, kontaktieren Sie bitte unseren technischen Support per E-Mail unter: <u>kt@epikur.de</u>

Fall 2: Kartenlesegerät neu starten

Konnekt	or- und Praxisinformation	×
Status Konne	ektor	
Ein Konnekto	orstatus-Update kann aktuell aussch	ließlich manuell
durch einen l	Klick auf die Ampel ausgeführt werd	en.
VPN-Tunnel	Online	
SIS-Status: 0	ffline	
Das Kartente	rminal ist nicht verbunden.	
Dem aktuelle	n Nutzer wurde noch kein Heilberufs	sausweis (HBA) zugeordnet.
Dem aktuelle Bitte weisen : Praxisauswe	n Nutzer wurde noch kein Heilberufs Sie dem HBA in der Administratoransi	sausweis (HBA) zugeordnet. icht den korrekten Nutzer zu!
Dem aktuelle Bitte weisen : Praxisauswe Inhaber:	n Nutzer wurde noch kein Heilberuft Sie dem HBA in der Administratoransi Dis Momentan nicht ermittelbar	sausweis (HBA) zugeordnet. icht den korrekten Nutzer zu! Zertifikat anzeigen
Dem aktuelle Bitte weisen : Praxisauswe Inhaber: Ablaufdatum:	n Nutzer wurde noch kein Heilberuft Sie dem HBA in der Administratoransi Dis Momentan nicht ermittelbar	sausweis (HBA) zugeordnet. icht den korrekten Nutzer zu! Zertifikat anzeigen
Dem aktuelle Bitte weisen : Praxisauswe Inhaber: Ablaufdatum: Einsteckzeit:	n Nutzer wurde noch kein Heilberufs Sie dem HBA in der Administratoransi bis Momentan nicht ermittelbar Karte nicht gesteckt	sausweis (HBA) zugeordnet. Icht den korrekten Nutzer zuf Zertifikat anzeigen
Dem aktuelle Bitte weisen : Praxisauswe Inhaber: Ablaufdatum: Einsteckzeit: Status:	n Nutzer wurde noch kein Heilberufs Sie dem HBA in der Administratorans sis	sausweis (HBA) zugeordnet. icht den korrekten Nutzer zu! Zertifikat anzeigen Karte freischalten

Erscheint nach dem Versuch, eine Karte einzulesen, eine Fehlermeldung, besteht keine Verbindung zu dem Kartenlesegerät.

Klicken Sie auf die TI-Ampel, um eine Fehleranalyse zu starten.

Wir sehen, dass das Kartenlesegerät nicht verbunden ist und die gesteckten Karten nicht identifiziert werden können.



Bitte geben Sie zur Wiederherstellung der Verbindung zum Kartenlesegerät folgende Adresse in die Adresszeile Ihres Browsers ein:

localhost:8989/ui/#/kartenterminals

Gegebenenfalls befindet sich diese auch aus früherem Kontakt bereits als Lesezeichen auf Ihrem System unter der Bezeichnung "Konnektor" oder "RISE TlaaS-Client".

Überprüfen Sie bitte den Status des Kartenterminals. Steht der Status auf:

AKTIV NICHT VERBUNDEN

aktivnicht verbunden,

so muss das Kartenterminal neu verbunden bzw. neu gestartet werden.

Kartenterminal neu verbinden:

Klicken Sie bitte in derselben Ansicht auf das Drei-Punkte-Menü rechts. Wählen Sie die Option "Kartenterminal neu verbinden" aus. Die Verbindung kann bis zu drei Minuten in Anspruch nehmen. In dieser Zeit wird die gSMC-KT, die SMC-B und ggf. der HBA geladen. Überprüfen Sie anschließend im RISE TlaaS-Client (TIC), ob die Karten angezeigt werden. Diese finden Sie in der linken Ansicht unter "Karten". Werden diese weiterhin nicht angezeigt, müssen Sie das Kartenterminal neustarten.

Kartenterminal neu starten:

Nehmen Sie Ihr Kartenlesegerät zur Hand und drücken Sie für einige Sekunden auf die rote Stopp-Taste. Bestätigen Sie den Neustart des Gerätes anschließend mit einem Klick auf die grüne OK-Taste. Nachdem das Gerät wieder hochgefahren ist, stellt der RISE TlaaS-Client die Verbindung zum Kartenlesegerät automatisch wieder her. Sofern ein Wiederverbinden möglich ist, passiert dies innerhalb kurzer Zeit.

Wenn sowohl das Verbinden als auch der Neustart des Kartenterminals zu keinem Erfolg geführt hat, muss der TlaaS-Client neugestartet werden.

TlaaS-Client neu starten:

Diese Option finden Sie in der Konfigurations-Ansicht als Button oben rechts wieder:





Klicken Sie auf diesen Button, um den Client neu zu starten. Bestätigen Sie den Vorgang, erscheint nach ungefähr fünf Minuten oben rechts eine Meldung, welche Sie über den Neustart informiert.

Überprüfen Sie in der Ansicht "Karten", ob die gesteckten Karten erkannt wurden. Sind sie aufgelistet, rufen Sie zur Überprüfung EPIKUR auf.

Verbindung zum Kartenlesegerät prüfen

Sie werden als erstes darum gebeten, die PIN des Praxisausweises einzugeben, damit das Kartenterminal eine Verbindung zu dem Konnektor herstellen darf. Klicken Sie anschließend auf die TI-Ampel, um eine erfolgreiche Verbindung des Kartenlesegerätes sicherzustellen.

Die Meldung "Kartenlesegeräte sind betriebsbereit" weist auf einen Erfolg hin:

Status Konnektor	
Ein Konnektorstatus-Update kann aktuell ausschließlich manuel	1
durch einen Klick auf die Ampel ausgeführt werden.	
Konnektor: konnektor.ru.tiaas.rise-ti.de	
VPN-Tunnel: Online	
SIS-Status: Offline	
Kartenlesegeräte sind betriebsbereit.	

Kartenlesegerät überprüfen

Erscheint eine Fehlermeldung, ist ein weiterer Lösungsansatz, den Computer neu zu starten. Hierbei ist unbedingt zu beachten, einen Neustart zu veranlassen. Wird der Computer manuell herunter- und wieder hochgefahren, so werden Fehlerquellen weiterhin von dem System verwendet und beispielsweise veraltete Treiber genutzt, welche hingegen durch einen Neustart aktualisiert werden.

Führt auch dies zu keiner Lösung, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support über folgende E-Mail-Adresse: <u>kt@epikur.de</u>



Energiesparoptionen

Gerät Ihr Computer in den Energiesparmodus, besteht die Möglichkeit, dass dadurch die Verbindung zum Rechenzentrum verloren geht. Um diese Eventualität auszuschließen, sind Einstellungen in Ihren Systemeinstellungen erforderlich.

iMac:

Bitte deaktivieren Sie in den Systemeinstellungen unter "Energie sparen" die Option, dass sich der Monitor ausschaltet.



Monitor dauerhaft aktivieren

MacBook:

Sobald das MacBook zugeklappt wird, gelangt das Gerät automatisch in den Energiesparmodus. Dadurch werden wichtige Verbindungen gekappt.